

DIGITAL TRANSFER. (FLEX)

ANVENDELSOMRÅDER

- Sportstøj
- T-shirts
- Cykeltøj
- Løbetøj (polyester)
- Badebukser
- Badedragter

PÅVARMNINGSINSTRUKTION

Inden påvarmningen udføres, bør transferen kontrolleres for eventuelle fejl – eksempelvis stavfejl, korrekte farver m.v. Sørg for at stoffet er rent og glat. Undgå sømkanter og lignende.

Påvarmningstemperatur: 150 - 160°

Forvarm ca. 5 sek. på kunststoffer eller imprægnerede stoffer.

Placer transferen på det ønskede sted med farvesiden mod stoffet.

For at undgå ”vaccumslip” når varmpressen åbnes, anbefaler vi at du lægger et stykke papir over transferen.

LUK VARMEPRESSEREN I 18 SEK. MED DET RETTE TRYK

- 4 bar/60 psi = ved anvendelse af stor bundplade
- 3-4 bar/50 psi = ved anvendelse af mellem bundplade
- 2-3 bar/30 psi = ved anvendelse af lille bundplade

Åben varmpresseren langsomt, da transferpapiret ellers løftes op og skiller farven fra tekstilet for hurtigt. Tag forsigtigt stoffet ud af varmpresseren, og lad det afkøle helt, inden papiret fjernes.

Fjern transferpapiret i en langsom bevægelse fra et hjørne mod det modsatte hjørne.

Transferen skal altid eftervarmes. Dette gøres ved at placere en teflon- eller gummidug direkte på trykket og påvarme i 5 sek., derefter kan teflon- eller gummidugen fjernes med det samme. Er der stadigvæk ”kant” på trykket, er transferen ikke varmet nok ned i stoffet. Eftervarm derfor med dugen direkte på transferen i 5 sek. Hæv trykket på maskinen ved de efterfølgende påvarmninger.

DIGITAL TRANSFER TÅLER

- Vask op til 60° med vrangsiden ud
- Ikke tumblertørring
- Ikke blegemidler da det får farven til at blegne
- Ikke strygning direkte på transferen, let strygning på vrangsiden.
- Ikke at tekstilerne ligger sammenkrøllet i våd eller varm tilstand

Opbevar gerne transfers i den medfølgende pose. Hvis posen lukkes til efter anvendelse, sikres den længst mulige holdbarhed. Digital transfer tåler vask, der ikke overgår temperaturer, som er nævnt i denne instruktion, eller som overstiger tekstilets vaskeanvisning. I praksis renholdes tekstiler meget forskelligt. Derfor kan vi ikke yde en egentlig garanti, ombytningsret eller erstatning i forbindelse med vask, hvis transferen alligevel beskadiges eller ødelægges.

VI ANBEFALER, AT DU ALTID LAVER DINE EGNE TEST.

**SERI
GRAFEN.**

Heat transfer

T: +45 7551 9020
Info@serigrafen.com

Mosevej 7F, Hørparken
DK-6000 Kolding

WWW.SERIGRAFEN.COM